



## FISCHBACH-DREHZAHL-REGLER FDR stufenlos



- A** Tandem-Motor
- TK** Thermokontakt
- C** Kondensator
- F** Sicherung
- K** Motorschutz mit Wiedereinschaltsperr
- M** Scheibenanker-Motor
- 0** Aus-Taster

- 1** Ein-Taster
- Bauseitige Verdrahtung
- T** Transformator
- ST** Sicherheitstemperaturbegrenzer
- \*** bei ext. "Fern-Aus"-Taster-Anschluss
- Brücke entfernen**
- \*\*** Aderkennzeichnung